




































## Бензогенераторы Geko

Позиция	Модель	Мощ./ 1ф.	Мощ./ 3ф.	Расход топлива	Бак	Пуск
 Бензогенератор Geko	4402 E- AA/HHBA	3	0	1.3	20	ручной
 Бензогенератор Geko	2600 E - A/HHBA	1.7	0	0.6	8.5	ручной
 Бензогенератор Geko	3002 E- A/HHBA	2.5	0	0.9	8	ручной
 Бензогенератор Geko	3002 E- AA/HHBA	2.5	0	0.9	8	ручной
 Бензогенератор Geko	4002 E- AA/HEBA	3	0	1.3	20	эл. стартер
 Бензогенератор Geko	4502 ED - AA/HHBA	3	3.3	1.3	18	ручной
 Бензогенератор Geko	4502 ED - AA/HEBA	3	3.3	1.3	18	эл. стартер
 Бензогенератор Geko	6502 ED - AA/HHBA	4.2	5	1.8	18	ручной
 Бензогенератор Geko	6502 ED - AA/HEBA	4.2	5	1.8	18	эл. стартер
 Бензогенератор Geko	7202 ED - AA/HHBA	4.5	5.4	1.8	20	ручной
 Бензогенератор Geko	7202 ED - AA/HEBA	4.5	5.4	1.8	20	эл. стартер
 Бензогенератор Geko	9002 ED - AA/SHBA	5	7.5	2.6	10	ручной
 Бензогенератор Geko	9002 ED - AA/SEBA	5	7.5	2.6	10	эл. стартер
 Бензогенератор Geko	13002 ED - S/SEBA	5	10.8	2.7	10	эл. стартер
 Бензогенератор Geko	3000 E- AA/HHBA (DIN)	2.5	0	0.9	8	ручной
 Бензогенератор Geko	5000 ED - AA/SHBA (DIN)	3.4	4.1	1.4	10.5	ручной
 Бензогенератор Geko	5002 ED - AA/SEBA (DIN)	3.4	4.1	1.4	7	эл. стартер

	Бензогенератор Geko	8000 ED - AA/SHBA (DIN)	4.4	6.6	1.8	10.5	ручной
	Бензогенератор Geko	5000 ED - AA/SEBA (DIN)	3.4	4.1	1.4	10.5	ручной
	Бензогенератор Geko	12000 ED - S/SEBA (DIN)	9.1	9.5	2.2	10.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6600 ED - AA/HEBA SS (DIN)	4.3	5	1.6	26	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	5002 ED - AA/SHBA (DIN)	3.4	4.1	1.4	10.5	ручной
	Бензогенератор Geko	6602 ED - AA/HHBA SS (DIN)	4.3	5	1.6	26	ручной
	Бензогенератор Geko	6600 ED - AA/HHBA SS (DIN)	4.3	5	1.6	26	ручной
	Бензогенератор Geko	6602 ED - AA/HEBA SS (DIN)	4.3	5	1.6	26	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	8002 ED - AA/SEBA (DIN)	4.4	6.6	1.8	10.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	8000 ED - AA/SEBA (DIN)	4.4	6.6	1.8	10.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	8002 ED - AA/SHBA (DIN)	4.4	6.6	1.8	10.5	ручной
	Бензогенератор Geko	12002 ED - S/SEBA (DIN)	9.1	9.5	2.2	10.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	13002 ED - S/SEBA SS (DIN)	9.1	10.8	2.6	8.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	4400 ED - A/HHBA	2.9	3.2	1.3	5.9	ручной
	Бензогенератор Geko	4400 ED - A/HEBA	3.1	3.3	1.3	5.9	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6400 ED - A/HHBA	4.1	4.9	1.6	6.5	ручной
	Бензогенератор Geko	6400 ED - A/HEBA	4.1	4.9	1.6	6.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6400 ED - AA/HHBA	4.1	4.9	1.6	6.5	ручной
	Бензогенератор Geko	6400 ED - AA/HEBA	4.1	4.9	1.6	6.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	8100 ED - AA/SHBA	4.5	5.9	2.2	8.5	ручной
	Бензогенератор Geko	2801 E - A/HHBA	2	0	0.6	8	ручной

	Бензогенератор Geko	2801 E-AA/HHBA	2	0	0.6	8	ручной
	Бензогенератор Geko	4001 E- AA/HHBA	3	0	1.3	20	ручной
	Бензогенератор Geko	4001 E- AA/HEBA	3	0	1.3	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	4501 ED - AA/HHBA	3	3.3	1.3	20	ручной
	Бензогенератор Geko	4501 ED - AA/HEBA	3	3.3	1.3	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6401 ED - AA/HHBA	4.3	5	1.8	20	ручной
	Бензогенератор Geko	6401 ED - AA/HEBA	4.3	5	1.8	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7401 ED - AA/HHBA	4.5	5.4	1.8	20	ручной
	Бензогенератор Geko	7201 ED - AA/HHBA	4.5	5.4	1.8	20	ручной
	Бензогенератор Geko	7001 ED - AA/HEBA	5.7	6.6	1.9	18	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7201 ED - AA/HEBA	5.5	6.5	1.8	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7201 ED - AA/HEBA BLC	4.5	5.4	1.8	20	авто
	Бензогенератор Geko	7201 E - AA/HHBA	5.3	0	1.8	20	ручной
	Бензогенератор Geko	7201 E - AA/HEBA	5.3	0	1.8	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7201 E - AA/HEBA BLC	5.3	0	1.8	20	авто
	Бензогенератор Geko	9001 ED - AA/SHBA	5	7.5	2.6	10	ручной
	Бензогенератор Geko	9001 ED - AA/SEBA	5	7.5	2.6	10	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	13001 ED - S/SEBA	9.1	10.8	2.8	10	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6001 ED - A/ZHD	4	5.1	1.3	5	ручной
	Бензогенератор Geko	2601 E-A/HHBASS	1.72	0	0.6	8.5	ручной
	Бензогенератор Geko	2802 E - A/HHBASS	2.1	0	0.85	8.5	ручной

	Бензогенератор Geko	6600 ED - AA/HHBA SS	4.3	5	1.6	26	ручной
	Бензогенератор Geko	6602 ED - AA/HHBA SS	4.3	5	1.6	26	ручной
	Бензогенератор Geko	6600 ED - AA/HEBA SS	4.3	5	1.6	26	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6602 ED - AA/HEBA SS	4.3	5	1.6	26	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	9000 ED - AA/SEBA SS	5	7.5	2.2	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	9002 ED - AA/SEBA SS	5	7.5	2.2	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	13002 ED - S/SEBA SS	9.1	10.8	2.6	8.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	2600 E - S/HHBA	1.9	0	0.7	3.7	ручной
	Бензогенератор Geko	5402 ED-AA/HHBA	3.7	4	1.4	20	ручной
	Бензогенератор Geko	6402 ED-AA/HHBA	4.3	5	1.7	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	5402 ED-AA/HEBA	3.7	4	1.4	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6402 ED-AA/HEBA	5.2	6.1	1.7	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7402 ED-AA/HHBA	4.5	5.4	1.8	20	ручной
	Бензогенератор Geko	7402 ED-AA/HEBA	4.5	5.4	1.8	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7402 E-AA/HHBA	5.3	0	1.8	20	ручной
	Бензогенератор Geko	7402 E-AA/HEBA	5.3	0	1.8	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	5401 ED-AA/HEBA BLC	3	3.3	1.3	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	6401 ED-AA/HEBA BLC	4.3	5	1.8	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7401 E-AA/HEBA BLC	5.3	0	1.8	20	автомат.
	Бензогенератор Geko	9001 ED - AA/SEBA BLC	4.8	7.2	2.6	10	атозапуск
	Бензогенератор Geko	1001 E-S/UHBASS	0.59	0	0.3	3.2	ручной
	Бензогенератор Geko	2601 E-A/HHBA SS	1.72	0	0.6	8.5	ручной
	Бензогенератор Geko	2802 E-A/HHBA SS	2.35	0	0.85	8.5	ручной
	Бензогенератор Geko	9000 ED-AA/SEBA SS	5	7.5	2.2	20	эл. стартер

	Бензогенератор Geko	9002 ED-AA/SEBA SS	5	7.5	2.2	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	13000 ED - S/SEBA SS	4.8	10.4	2.4	8.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	13002 ED-S/SEBASS	9.1	10.8	2.6	8.5	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	4401 E-AA/HHBA	3	0	1.3	20	ручной
	Бензогенератор Geko	4401 E-AA/HEBA	2.8	0	1.3	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	5401 ED-AA/HHBA	3	3.3	1.3	20	ручной
	Бензогенератор Geko	5401 ED-AA/HEBA	3	3.3	1.3	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7401 ED - AA/HEBA BLC	4.5	5.4	1.8	20	автозапуск
	Бензогенератор Geko	2400 E-A/HHBA	1.9	0	0.9	0.9	ручной
	Бензогенератор Geko	7401 ED-AA/HEBA	4.5	5.4	2	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	7401 E-AA/HHBA	5.3	0	2	20	ручной
	Бензогенератор Geko	7401 E-AA/HEBA	5.3	0	2	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	4402 E - AA/HEBA	2.96	0	1.3	20	эл. стартер
	Бензогенератор Geko	2801 E-A/MHBA	2	0	0.6	12	ручной
	Бензогенератор Geko	4401 E - AA/HEBA BLC	2.96	0	1.3	20	атозапуск
	Бензогенератор Geko	13001 ED - S/SEBA BLC	4.8	10.4	2.8	10	атозапуск
	Бензогенератор Geko	5401 ED-AA/HEBA BLC	2.96	3.2	1.4	20	атозапуск
	Бензогенератор Geko	6401 ED - AA/HEBA BLC	4.1	4.88	1.7	20	атозапуск
	Бензогенератор Geko	7401 ED -AA/HEBA BLC	4.4	5.2	1.8	20	атозапуск