



АВР

Ящик управления автоматического ввода резервного питания

Шкаф АВР предназначен для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении основного (рабочего) источника питания в сетях 3-х фазного переменного тока напряжением до 380В частотой 50Гц.

Состав изделия

- блоки зажимов;
- выключатель;
- реле контроля трехфазного напряжения;
- реле времени;
- реле промежуточное;
- панель;
- вольтметр;
- арматура светосигнальная;
- выключатель кнопочный

Шкафы могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве для комплектации трансформаторных подстанций, гарантированного электроснабжения жилых и общественных зданий.

Шкаф управления АВР может применяться для управления автоматическими выключателями на токи от 16А до 630А.

В шкафах АВР установлена световая индикация состояния вводных и секционного автоматических выключателей.

Краткая техническая характеристика

Тип корпуса шкафа:	Металлический, окрашенный порошково-полимерным композитом серого цвета
Тип установки	Навесной
Степень защиты	IP54
Напряжение цепей управления	~220В, 50Гц
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры, ШxВxГ, мм	500x750x250
Масса	39 кг

Аппараты установлены на панели, которая обеспечивает свободный доступ к комплектующим при установке и монтаже.

Конструктивное исполнение обеспечивает ввод от питающей сети кабелем или проводом сверху.

Схема разработана для автоматических выключателей ВА57-35, ВА57-39 и обеспечивает включение-отключение вводных и секционного автоматических выключателей в ручном и автоматическом режимах.

Контактная информация:

Почтовый адрес: 663094, г. Дивногорск, ул. Заводская 1а

Отдел маркетинга: тел./факс. (39144) 66-555, 66-777; e-mail: marketing@dznva.ru, <http://www.dznva.ru>

Отдел продаж по России: тел: (39144) 66-999, 3-48-08, 3-47-33; факс: 66-5-39, 3-67-43; zakaz-va@dznva.ru

Отдел внешнеэкономической деятельности (экспортные поставки): тел.: (39144) 66-800, 66-5-45;

факс: 66-2-89; export@dznva.ru.